



保管用

施工説明付

取扱説明書

照明器具 ペンダントライト

品番 BEAK P-022**お客様へ**

このたびは、製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
施工後は、この説明書をお客様に必ずお渡しください。

安全上のご注意**必ずお守りください**

- 誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「障害を負うか物的損害が発生するおそれがある内容です。」

- お守りいただく内容を説明しています。



	禁止	してはいけない内容です。
	分解禁止	してはいけない内容です。
	厳守	実行しなければならないようです。

警告**■取付面**

この器具は天井直付専用です。
次のような場所には取り付けないでください。



傾斜した天井

補強のない場所や、
ベニヤ板や石こうボード等

次のような配線器具（ローゼット・
引掛シーリング）には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
がたついたり 斜めに取り付け
破損しているもの されたもの



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(交換には資格が必要です。)

■配線機器**■調光器との併用はできません。**

- 調光機能の付いたスイッチに使用しない

この器具は一般のON/OFFスイッチ専用器具です。

調光機能の取り付いた壁スイッチの場合は

一般的の入切用スイッチに交換が必要です。

必ず守る 調光機能の取り付いた壁スイッチのままご使用されると
火災のおそれがあります。

■その他

- 器具に無理な力を加えない。
- 布や紙などの可燃物で覆わない。



・器具破損の原因となります。
・火災・感電・落下的原因となります。

⚠ 警告

■その他

- 湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
- ぬれた手で器具や配線タクトをさわらない。



この器具は非防水です。
・器具破損の原因となります。
水濡れ禁止



- 器具を改造したり、部品を交換しない。

・火災・感電・落下等の原因となります。
分解禁止

- 交流100ボルトで使用する。
・過電圧を加えると加熱し、火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る。
・異常状態がおさまったことを確認し、販売店にご相談ください。

⚠ 注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。
設置して8年～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行していきます。
点検・交換してください。
*点検せずに長い間使い続けると まれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

- お手入れの際は、電源を切る。
・通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
- 温度の高くなるものを器具の下に置かない。
周囲温度-5°～35°以外で使用しないでください。
・火災の原因になります。


各部のなまえ



器具を取り付ける

取付前の注意事項について

本製品は引掛けローゼット取付専用器具です。指定のローゼットが取り付いているか、確認してください。
取り付いていなければ、販売店、工事店に依頼してください。（工事には資格が必要です。）



専用ローゼット（取付金具付）

品番

WG6000

WG6420

WG6130



警告

破損（ひび割れ・かけ等）している引掛けシーリング、引掛埋込
ローゼットは絶対に使用しないでください。
強度が低下していますので、器具落下の原因となります。

各部のなまえ



引掛けシーリングボディ

取付け金具

化粧カバー

ワイヤー調整金具

化粧プレート

化粧ナット

押しビス

- ①六角レンチを使って押しビスを緩めてください。
- ②化粧ナットを反時計回りに回して化粧ナットを外してください
- ③引掛けシーリングローゼットに引掛けシーリングボディをはめ込み、回転させてしっかりと取付けしてください。



- ④取付金具を埋込み引掛けローゼットを2箇所のビスで取付してください。
- ⑤化粧カバーを取付金具にセットしてください。化粧ナットを時計回りに回して締め込んでください。
- ⑥六角レンチを使って押しビスを締め込んでしっかりと固定してください。
- ⑦ワイヤー調整金具の押しビスを緩めて長さを調整してください。位置が決まれば押しビスを締め込んで固定してください。



ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

器具自体の留意点

- ・LEDにはばらつきがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。
- ・LED光源は 通常のランプのようにお客様自身でお取替えは出来ません。
- ・LEDが点灯しない場合は、電源を切り 販売店、工事店にご相談ください。

周囲の影響

- ・器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入る事があります。
- ・器具のきわめて近くでは、リモコン機器の動作がしにくくなることがあります。

お手入れについて

電源を切って、灯具が冷めてから行ってください。

- ・明るく安全にご使用いただくために 定期的（6ヶ月に一回程度）に清掃してください。
- ・金属塗装部分は柔らかい布で軽く拭いてください。
汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り 乾いたやわらかい布で仕上げてください。

*注意 器具を水につけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤を掛けたりしないでください。
破損、変色の原因となります。

仕様

屋内専用器具・天井取付専用（天井直付）

品番	BEAK SERIES P-022
定格電圧	交流100V
周波数	50/60Hz 共用
消費電力	29.1W
入力電流	0.44A

保障とアフターサービス

■お買い上げの際ご記入されると便利です。

販売店名	MOTION
電話番号	03-3499-2513
お買い上げ日	年 月 日

販売店

有限会社モーション
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-7-5-1001
TEL: 03-3499-2513
FAX: 03-5778-3972

製造元

テクニカルライト株式会社
〒577-0006
大阪府東大阪市楠根1-4-2
TEL: 06-6746-2030
FAX: 06-6746-2032

補修用性能部品の保有期間は6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。

■保証期間中は 保障の規定に従って無償で修理いたします。

■保証期間終了後は、診断のうえ修理できる場合は、ご要望により修理いたします。

その際・技術料（診断・修理・調整・点検などの費用）部品代（部品及び補助材料代）・出張費（技術者を派遣する費用）が掛かる場合がございますので まずは販売店にご相談ください。